


S ***SPIRIT*** COMMERCIAL

Model No.16207478500



CIC850 FITNESS BIKE

OWNER'S MANUAL




TABLE OF CONTENTS

5	PRODUCT REGISTRATION
6	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
7	IMPORTANT OPERATION INSTRUCTIONS
9	CIC850 ASSEMBLY INSTRUCTIONS
21	CONSOLE INSTRUCTIONS
31	TROUBLESHOOTING
38	GENERAL MAINTENANCE
39	MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY
41	EXPLODED DRAWING
42	PARTS LIST

Thank you for purchasing our product, please save these instructions. Please do not perform or attempt any customizing, adjustments, repair or maintenance that is not described in this manual.



Congratulations on your new Indoor Cycle and welcome to the Spirit Fitness family!

Thank you for your purchase of this quality group indoor cycle from Spirit Fitness. Your new indoor cycle was manufactured by one of the leading fitness manufacturers in the world and is backed by one of the most comprehensive warranties available. Through your dealer, Spirit Fitness will do all we can to make your ownership experience as pleasant as possible for many years to come. If not purchased direct from Spirit Fitness, the local dealership where you purchased this indoor cycle is your administrator for all Spirit Fitness warranty and service needs. Their responsibility is to provide you with the technical knowledge and service personnel to make your experience more informed and any difficulties easier to remedy.

Please take a moment at this time to record the name of the dealer, their telephone number, and the date of purchase below to make any future, needed contact easy. We appreciate your support and we will always remember that you are the reason that we are in business.

Yours in Health,
Spirit Fitness

NAME OF DEALER _____


DEALER PHONE # _____

PURCHASE DATE _____

RECORD YOUR SERIAL NUMBER

Please record the serial number of this fitness product in the space provided below.

Serial Number Location



Serial Number: _____

REGISTER YOUR PURCHASE

The product registration must be completed. Please visit us at www.spiritfitness.ca/warranty under the Support tab to register online.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING


- Use this equipment only for its intended use as described in this manual. Do not attempt to ride this bike at high pedal speeds until you have ridden the bike for some time and are comfortable riding at slower pedal speeds.
- The bike is NOT equipped with a freewheel system which means that when the flywheel is in motion, the pedals will be in motion. Do not attempt to stop the unit by applying backward pressure to pedals while they are turning as knee injury may occur. Do not attempt to remove your feet from pedals while they are moving.
- Wait for flywheel to coast to a stop before dismounting the bike. If you want to stop the flywheel, push down on the resistance/brake knob.
- Serious injury or death may occur from over-training. Consult a medical doctor or qualified fitness instructor to determine an exercise program appropriate for your level of fitness.
- Do not attempt to turn the pedal cranks by hand. Do not touch any driving mechanism while it is in motion as possible injury could occur.
- In a home setting, keep children away from the bike when it is not in use. Keep children and pets away from the unit while it is in use.
- Do not attempt to perform dip movements on handlebars.
- Never drop or insert any object into any opening of the bike.
- Only use the bike on a stable, level floor.
- Follow instructions for safe use of the equipment including proper seat position, handlebar position, and use of foot positioning system of pedals. Do not attempt to pull up handlebar post and seat post over the 'MAX.' level
- For safe operation, allow for at least 1 foot (30cm) of free space to either side of the unit and 2 feet (60cm) of free space to the rear of the unit.
- Regularly examine the bike for damage and wear. Inoperable components should be replaced immediately or the equipment should not be used until it is repaired.
- This equipment is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment by a person responsible for their safety.
- Keep children under the age of 13 away from this machine.

- Failure to follow all guidelines may compromise the effectiveness of the exercise experience, expose yourself (and possibly others) to injury, and reduce the longevity of the equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS - THINK SAFETY!

IMPORTANT OPERATION INSTRUCTIONS


NEVER expose the bike to rain or moisture. This product is NOT designed for use outdoors, near a pool or spa, or in any other high humidity environment. Maximum environmental ratings are 40-120 degrees Fahrenheit, 95% humidity non-condensing (no water droplets forming on surfaces).




CIC850 PRE-ASSEMBLY



Main Frame




Front Stabilizer



Rear Stabilizer




Adjustment Handlebar Knob



Water Bottle Holder



Handlebar Post



Handlebar



Pedals




TABLET Holder



Console



Dumbbell Holder



Console Bracket


TOOLS INCLUDED:

- 4mm Allen Wrench A
- 5mm Allen Wrench B
- 13/14/15/17mm Combination Wrench C
- M22 Wrench D
- 2mm Allen Wrench E

PARTS INCLUDED:

- 1 Main Frame
- 1 Front Stabilizer
- 1 Rear Stabilizer
- 1 Adjustment Handlebar Knob
- 1 Water Bottle Holder
- 1 Handlebar Post
- 1 Handlebar
- 2 Foot Pedals
- 1 Hardware Kit
- 1 TABLET Holder
- 1 Console
- 1 Dumbbell Holder
- 1 Console Bracket


CIC850 STEP ONE



HARDWARE FOR STEP 1			
PART	TYPE	DESCRIPTION	QTY
65	ALLEN HEAD BOLTS	M8X1.25X5.5L	2
5	FLAT WASHER	M8	2

1. Gather **HARDWARE FOR STEP 1**.
2. Position the **FRONT STABILIZER (3)** on the **FRAME BRACKET** as showed in the figure. Make sure the **TRANSPORT WHEELS** are facing up and toward the front of the bike.
3. Attach the **STABILIZER** with 2 **ALLEN HEAD BOLTS (65)**, 2 **FLAT WASHERS (5)**. Do not over tightened as the deformation of stabilizer may occur.
4. Make sure the **LEVELING FEET** with nut are fully screwed into the **STABILIZER**


CIC850 STEP TWO



HARDWARE FOR STEP 2			
PART	TYPE	DESCRIPTION	QTY
65	ALLEN HEAD BOLTS	M8X1.25X55L	2
5	FLAT WASHER	M8	2

1. Gather **HARDWARE FOR STEP 2**.
2. Position the **REAR STABILIZER (10)** on the **FRAME BRACKET** as showed in the figure.
3. Attach the **STABILIZER** with 2 **ALLEN HEAD BOLTS (65)**, 2 **FLAT WASHERS (5)**. Do not over tightened as the deformation of stabilizer may occur.


CIC850 STEP THREE



HARDWARE FOR STEP 3			
PART	TYPE	DESCRIPTION	QTY
104	KNOB	STAR-POP-PIN	1

1. Remove the **STAR-POP PIN** (104) from the components box and turn clockwise to tighten firmly into the **FRAME** with **WRENCH (D)**.




CIC850 STEP FOUR



HARDWARE FOR STEP 4			
PART	TYPE	DESCRIPTION	QTY
110-1	CONSOLE	DT-3268F	1
109	CONSOLE BRACKET	/	1
110-4	SCREW	M5*15L	1
30	HANDLEBAR	/	1
105	WATER BOTTLE HOLDER	BLACK	1
106	TABLET HOLDER	BLACK	1
103	SCREW	M6*P1.0*20L	2
111	FLAT WASHERS	M6(D16*d6.5*1.0t)	2

1. Gather **HARDWARE FOR STEP 4**. Handlebars should be attached for assembly process.
 - 2.1 Remove the battery cover from the back of the **CONSOLE (110-1)**. Screw for securing battery cover can be found inside compartment. Insert 2 AAA batteries inside the battery compartment and reinstall the battery cover. When battery working voltage is low, the "Low battery" indicator will show up on the console display.
 - 2.2 Place the **CONSOLE BRACKET (109)** on the back of the console and secure using the 1 **SCREW (110-4)** from the console box. Tighten with Combination Cross Wrench (C).
3. Position the **CONSOLE BRACKET (109)** on the **HANDLEBAR (30)** making sure to align the screw holes with the screw holes of the Handlebar. Align the screw holes of **WATER BOTTLE HOLDER (105)** with **TABLET HOLDER (106)** and the **CONSOLE BRACKET (109)** and the Handlebar. Secure using 2 **SCREWS (103)** and 2 **FLAT WASHERS (111)** and tighten with L-hex Wrench (A). **NOTE: Reverse STEP FOUR assembly steps when replacing console battery.**


CIC850 STEP FIVE



HARDWARE FOR STEP 5			
PART	TYPE	DESCRIPTION	QTY
35	SAFETY PIN	/	1
37	HANDLEBAR POST	/	1
27	Flat cross head screw	M5*PO.8*8L	6
28	Spring Washer	SW5*1.0t	6
113	Left dumbbell Holder	/	1
114	Right dumbbell Holder	/	1

1. Gather **HARDWARE FOR STEP 5**.
2. Pull out the **SAFETY PIN (35)** and slide the **HANDLEBAR** onto the **POST (37)**.
3. Insert the **HANDLEBAR ASSEMBLY** into the **FRAME TUBE** and tighten firmly with **STAR-POP PIN**.
4. Remove the 3 **SCREWS (27)** with 3 **SPRING WASHERS (28)** from the seat slider assembly. Attach the **LEFT DUMBBELL HOLDER (113)** to the seat slider and secure with 3 **SCREWS (27)** and 3 **SPRING WASHER (28)** by the wrench (C) tightly.
5. Repeat for the **RIGHT DUMBBELL HOLDER (114)**.



CIC850 STEP SIX



HARDWARE FOR STEP 6			
PART	TYPE	DESCRIPTION	QTY
136R/L	PEDAL	JD-304	1

1. Remove pedals from the components box.
2. Look at the end of the pedal axle and notice each pedal is marked with an R and L on the spindle. It is indicated which side of bike the pedal is intended to assemble.
3. Locate the pedal marking R on the spindle on the right side of crank (Chain guard side). Turn clockwise to tighten by wrench C firmly. If possible, apply some grease to the threads before engaging to the crank.
4. Locate the pedal marked L on the spindle on the left side of the crank. Turn counter-clockwise to tighten by wrench C firmly. If possible, apply some grease to the threads before engaging to the crank.

CIC850 STEP SEVEN




HARDWARE FOR STEP 7

PART	TYPE	DESCRIPTION	QTY
119	SCREW		1

1. Loosen the **SCREW (119)** using the **Wrench (C)**. Remove the **SMALL CHAINGUARD COVER (118)**.
2. Insert batteries. Replace the **SMALL CHAINGUARD COVER (118)** and secure with the **SCREW**.


CIC850 STEP EIGHT



HARDWARE FOR STEP 8			
PART	TYPE	DESCRIPTION	QTY
96	BRAKE KNOB		1
97	BRAKE KNOB UP COVER		1
138	SCREW		3

1. Loosen the **SCREWS (138)** using the **Wrench (E)**.
2. Dig out the **BRAKE KNOB UP COVER (97)** with your fingers and pull it out. Insert 2 AAA batteries into the **BRAKE KNOB UP COVER (97)**.
3. Replace the **BRAKE KNOB UP COVER (97)** into the **BRAKE KNOB (96)**. Paying attention to the direction not to install in reverse. Insert the protruding **point A** into the recessed **point B**. Secure the **SCREWS (138)** with **Wrench (E)**. After the batteries are installed, the smart tension will flash blue light.

4. After installing the battery, there may be a mismatch between the level data on the console and the smart tension. Please turn Smart Tension to the lightest resistance (LEVEL), then turn Smart Tension to the heaviest resistance (LEVEL). After repeating this action twice, the level data will match with smart tension. calibration complete!




HSCS will need to be removed on both sides in order to change the battery. To open, turn counter-clockwise, to close, turn clockwise.

Battery compartment looks like this.


Tension knob

Install the tension knob to your spinner bike. Once install below steps will need to take in order to have the correct measurement of your resistance level.



Setting up steps

1. In the mode of power saving (standby mode) and no connection, the user needs to press any button to wake up the console every time he starts to use it, the LEVEL symbol on the console screen will start flashing, ready to connect to smart tension, and then touch to wake up the Smart tension (do not turn quickly directly), Smart tension will flash blue light, indicating that it has woken up, if there is no flashing blue light, Please touch the smart tension in a large area, the smart tension is already connected to the console when the blue light flashes, when the LEVEL symbol on the console stops flashing, it means that the connection is successful, and you can start use.



2. A blue light will show when the tension knob is touch, and when it is working properly. The blue light will go off when it is not touch.

Battery Life


1. Tension knob – 2*AAA battery would be 450HR
Console – 40HR with backlight and 2200HR
if you remove the backlight function.
RPM – 1200HR
2. There will be a red flash light on tension to remind battery will be dead soon.

ADJUSTING THE PEDAL STRAPS

Place your feet in between the aluminum surface of the pedal and the nylon foot strap that wraps around it. To adjust the fit, pull the end of the adjustable strap down to tighten, or pull the strap up to loosen.


USING THE SPD CLIP-IN PEDALS

Engage the clip-in pedals by placing clip-in between bindings while pushing down. Disengage by twisting heel outwards away from exercise bike. Binding tension is adjustable and should be set so that clip-in and shoe do not disengage when pedaling. Use an Allen key to turn tension adjusting screws, clockwise to increase binding tension, counterclockwise to decrease binding tension.





CIC850 CONSOLE OPERATION



Cadence Bar Graphic: 0 - 199RPM
 RPM: 0 - 199RPM
 SPEED: 0 - 99 KM/H
 PULSE: 30 - 240BPM
 TIME: Count Down Range 1 - 99 Minutes
 Count Up Range 00:01 - 99:59
 LEVEL: 1-100
 Protocol: BLE4.0

TIME

Time is the length of time (min. / sec.) The time will count up or count down during user peddling. When peddling stopped, the time will stop to count up or count down after 3 seconds.

LEVEL

Level is approximation of tension setting loosen or tight during work out. This is measured by the wireless smart tension. Only pair with Smart tension the level function will appear.

CADENCE & SPEED

Cadence is the measurement of how fast the cranks are rotating in RPM's. The approximate speed of the bike can also be display (MPH/KPH) in the section. In addition to the MPH/KPH, the CADENCE will also display a bar graph that allows the rider to keep track of the approximate cadence that has been achieved. Average Cadence or Speed will be automatically shown after the rider stop the pedaling for 3 seconds.

DISTANCE

Distance is the measurement of the approximate distance achieved on the bike. This distance is based on the user riding a bike with tires that are the same size as the bikes flywheel.

KCAL

Kcal is the approximation of calories burned during your work out. The calories are calculated by measuring the rider's instantaneous heart rate, age, and weight.

HEART RATE (apply to HR featured models only)

This is the approximation of heart rate detect from the chest belt during the work out. Average Heart Rate will be automatically shown after 3 seconds if the console cannot detect the current Heart Rate.


QUICK START

In Power Saving Mode, Press Page Key will bring the CONSOLE to 'QUICK Start' active state.

Power Saving Mode



Quick Start Mode



MODE SELECT

Press 'MODE' key to select the TIME, DIST, KCAL display.



RESETTING ALL MEASURED VALUE

To clear all the measured values, press and hold the Page key under the TIME Mode for 3 seconds. All the measured value for **AVG SPEED, AVG PULSE, TIME, DIST, KCAL** will reset to zero.

TIMER SETTING

The TIMER displays users' exercise-workout time. Set the count down time by holding the "Page" button down for 3 seconds. Press "Page" again to continue. Now, press the "Mode" button until the desired time is displayed. If the user does not set the COUNT DOWN TIME, the TIME will count up from 00:00 to 99:59.

If user prior set the COUNT DOWN TIME, the TIME will count down to zero with flashing display and Alarm automatically from counting down to counting up from 00:01. The user can go into TIMER setting from SPEED or DISTANCE Mode by press and hold 'SET' key for 3 seconds.


CHANGING BETWEEN METRIC AND IMPERIAL

Hold the PAGE button for 3 seconds until the display starts flashing with TIME displayed. Press the PAGE button to select KG or LB (metric or imperial). Press MODE to confirm your selection.

HEART RATE TARGET ZONES

Under the DIST or KCAL, hold the Page Key for 3 seconds to go into the settings. Press MODE to go to the heart rate icon then press Page to go to the heart rate target zone window.

Press the MODE key to increase the maximum heart rate limit. After setting the maximum heart rate, press the Page key to adjust the minimum heart rate.



PERSONAL DATA SETTINGS

Accurate personal data will make your calories burned more accurate. Under KCAL or DISTANCE MODE, Hold Page key for 3 seconds to go into the setting, continually press 'MODE' key to get to the heart rate windows.

1. Press the Page key to select the gender, either: Male / Female
2. Press the Page key to go to the weight unit setting. Press the Mode key to select the weight, either: Kg. / Lb.
Note: this change of metric units to imperial units will affect the displaying units: MPH/KPH, Lb/KG and ML/KM.
3. Press the Page key, this will go to the weight setting. Press the Mode key to increase the weight by 0.5 Kg. or 0.5Lb.

BLUETOOTH PAIRING


1. Press the smart phone key on the console.
2. On your phone, open the desired app and search for devices to pair.
3. Select the bike console once it is shown on your device. The app and bike console should now be paired.

CONNECTING TO ZWIFT


1. Log in to Zwift.



2. Select the power source and cadence, the system will prompt you to select machine.



3.



4. Select ride to start




5. Enjoy the ride!

CONNECTING TO KINOMAP

1. Select "More" on the bottom right corner



2. Select equipment management




3. Select "+" on the top right corner



4. Select exercise bike



5. Select "sensor" at the very bottom



6. Select machine you wish to connect




7. Successfully paired machine will show up on this page



8. Go to browse to select a video you would like to play




9. Select Start



10. Press start on the console when kinomap ask you to start pedaling



11. Enjoy the ride!



The console is compatible with most virtual active apps available.

TROUBLESHOOTING

No Display on Console

1. Press any key to bring the console to 'Quick Start' mode.
2. Ensure that the batteries are installed properly in the Console and Transmitter. If they are, install fresh batteries.

No Heart Rate signal displayed

1. Ensure that your chest strap is worn correctly, and that there is moisture under the electrodes of the chest strap.
2. Relocate the bike away from any equipment that could potentially interrupt the radio frequency signal, such as a DVD player or television, etc.

RPM or HR does not change

1. Press 'MODE key' repeatedly to toggle between SPEED (SPD), DISTANCE (DIST), TIME (TIME) and CLOCK (CLK) values.
2. Press and Hold 'SET key' repeatedly to clear past measured value or go into setting and exit.

Cadence number jumps high or low

1. Separate bikes that may be paired to the same console code and are cross-talking, or simply run transmitter pair stage again on the bike.
2. Relocate the bike to a different part of the room, away from any RF interference areas.

Heart Rate signal gets interrupted or drops out

1. Ensure that there is a minimum distance of 36 inches between bikes.
2. Verify that your chest strap is secure and that the electrodes are making contact with your chest at all times.

SMART TENSION WITH CONSOLE OTHER FUNCTION DESCRIPTIONS

1. In the mode of power saving (standby mode) and no connection, the user needs to press any button to wake up the console every time he starts to use it, the LEVEL symbol on the console screen will start flashing, ready to connect to smart tension, and then touch to wake up the Smart tension (do not turn quickly directly), Smart tension will flash blue light, indicating that it has woken up, if there is no flashing blue light, Please touch the smart tension in a large area, the smart tension is already connected to the console when the blue light flashes, when the LEVEL symbol on the console stops flashing, it means that the connection is successful, and you can start use.
2. Smart Tension uses touch to wake up, and the blue light flashes quickly for 2 seconds when it boots.If the Smart Tension is not connected by other Bluetooth devices, touched or rotated, it will enter sleep mode after 20 seconds.
3. Because it is a mechanical structure, the number of resistance level will have some errors, if you turn to the first level of resistance, the first level resistance is not displayed, but the number of other level resistance, at this time please press the smart tension side button to reset, the number of resistance level will be displayed to the first level of resistance, then the software will automatically correct the completion.

INDOOR CYCLE SETUP

LEVELERS

Place the cycle on a level area, if at all possible. If the cycle needs leveling, turn the levelers clockwise or counterclockwise until the base is stable and does not rock.

ADJUSTMENT KNOBS

All four adjustment levers function the same way. Turn the knob clockwise to tighten and counterclockwise to loosen.

SEAT

The pitch of the saddle can be adjusted to accommodate all users. Loosen the horizontal bolt under the seat to adjust the pitch, then retighten.

TRANSPORTATION


The indoor cycle is equipped with two transport wheels, which are engaged when the rear of the CIC850 indoor cycle is lifted.

Take some time to learn how to properly adjust the bike to your body; it will make your workouts more pleasant and a safer experience too. Riding the bike when it is incorrectly adjusted can result in discomfort and increase your risk of injury.

ADJUSTMENT OF SEAT POSITION


SEAT HEIGHT ADJUSTMENT

1. Standing next to the bike, adjust the seat until it is about hip height.
2. Rotate the crank arms until the pedals are in the vertical position: 12 and 6 o'clock.
3. Place your foot in the toe cage of the pedal closest to the floor and mount the bike. Ensure that the ball of your foot is over the center of the pedal. Your leg should be slightly bent at the knee, about 5 degrees.
4. If your leg is too straight or your foot cannot touch the pedal you will need to lower the seat height. If your leg is bent too much, you will need to raise the seat height.
5. Dismount the bike. Then loosen the knob on the seat post and adjust up or down as necessary.
6. When the seat is in the desired position, tighten the knob to secure the seat post.
7. Note the final position mark on the seat post for future reference.



SEAT FORWARD/AFT ADJUSTMENT


1. Sit on the bike with the crank arms in the 3 and 9 o'clock positions. A proper forward/aft position (for road bike training) of the seat is achieved when the small bump at the top of your shin is above the pedal axle.
2. Dismount the bike. Loosen the knob under the seat and slide the seat forward or backward as desired; tighten the knob.



HANDLE BAR ADJUSTMENT

HANDLEBAR HEIGHT ADJUSTMENT

1. The handlebar height is a matter of preference. Start with a handlebar height that is the same as the seat's height. Adjusting the handlebar higher will give the rider a more upright position; lower will result in a more crouched position.
2. Raise or lower the handlebar by loosening the knob on the handlebar post and adjust by sliding the handlebar mount up or down as desired. Then tighten the knob to secure the handlebar post. Note the final position mark on the handlebar post for future reference.



ADJUSTMENT OF HANDLEBAR'S FORWARD/AFT POSITION

1. Loosen the knob under the handlebar and slide the handlebar forward or backward as desired. A suitable forward/aft position should allow the rider to comfortably grasp the handlebar with a slight bend at the elbow.
2. Tighten the knob to secure the handlebar assembly.

RESISTANCE ADJUSTMENT



Resistance can be adjusted easily at any time while riding to change the intensity of workout. Turn the knob clockwise (+) to increase resistance. Turn the knob counterclockwise (-) to decrease resistance.

EMERGENCY BRAKE

In case of emergency or before dismounting the indoor cycle, presses directly **DOWN** on the resistance knob to stop the flywheel and pedal.

PEDAL STRAP ADJUSTMENT

Place the ball of your feet in the toe clip till the front of the shoe is snugly in the cage. Then tighten the strap of toe clip around your shoe by pulling up on the strap until cage of toe clip fits snugly around the shoe.




BELT TENSION ADJUSTMENT

The belt tension had been set before shipping. It should not need to be adjusted when first using. However, you may need to make the minor tension adjustment over time.

NOTE: Make sure you adjust both side equally, either tighten or loosen the belt tension so that the flywheel keep in alignment with the frame.

ADJUST THE BELT TENSION

1. Remove the 2 **Guard (Top) Cover (122)** on the **Guard (top) (121)** . Remove the screw covers, 4 **Screws (125)** and 2 **Screws (126)** . Remove the **Guard (top) (121)**.
2. Remove the 7 (125) and remove the **Right guard (120)** .
3. Use **L type wrench (B)** to loosen 2 **Hex Screws (134)** with two turns counterclockwise.
4. Use **L type wrench (B)** to adjust **Screw (63)** . Turn counter-clockwise to loosen belt. Turn clockwise to tighten belt. Then adjust the belt. Tighten the 2 **Hex Screws (134)** clockwise.
5. Turn the crank to see if belt runs smoothly. You can also try riding the bike to test the belt tension. If there is still a problem, repeat step #4 until belt is at correct tension.
6. Put the **Right guard (120)** back on and re-tighten the **Screws (125)** . Put the **Guard (top) (121)** back on and re-tighten the 4 **Screws (125)** and 2 **Screws (126)**



GENERAL MAINTENANCE

1. Wipe down all areas in the sweat path with a damp cloth after each workout.
2. If a squeak, thump, clicking or rough feeling develops the main cause is most likely one of two reasons:
 - a. The hardware was not sufficiently tightened during assembly. All bolts that were installed during assembly need to be tightened as much as possible. It may be necessary to use a larger wrench than the one provided if you cannot tighten the bolts sufficiently. We cannot stress this point enough; 90% of calls to the service department for noise issues can be traced to loose hardware.
 - b. The crank arm nut needs to be retightened.
- c. If squeaks or other noises persist, check that the unit is properly leveled. There are 2 leveling pads on the bottom of the rear stabilizer, use a 14mm wrench (or adjustable wrench) to adjust the levelers.

MAINTENANCE SCHEDULE

Part	Recommended Action	Frequency	Cleaner
Pedals	Ensure that pedals are tight in crank arms, that all screws on pedals are tight, and that the pedal straps are not frayed.	Before each Use	N/A
Frame	Wipe down using a clean, soft damp cloth	Daily	Water
Flywheel	Wipe down using a clean, soft damp cloth	Weekly	Water
Brake Pad	Check for wear	Monthly	N/A

1. Do not service internal parts of pedals. If they are found to be worn internally, we recommend replacing the pedal.
2. Use of lubricants or cleaning solutions other than those so specified will result in diminished performance and a shorter life span for that part.

INDOOR CYCLE WARRANTY – EFFECTIVE OCTOBER 28, 2020

Dyaco Canada Inc. warrants all its bike parts for a period of time listed below, from the date of retail sale, as determined by a sales receipt. Dyaco Canada Inc.'s responsibilities include providing new or remanufactured parts, at Dyaco Canada Inc.'s option, and technical support to our independent dealers and servicing organizations. In the absence of a dealer or service organization, these warranties will be administered by Dyaco Canada Inc. directly to a consumer. The warranty period applies to the following components below:

Warranty	Frame	Parts	Console/Labor	Wear Items*
Commercial (Health Clubs, YMCA, Community Centers, dues paying facilities)	10 Years	3 Years	1 Year	1 Year
Commercial (non-dues paying facilities)	15 Years	3 Years	1 Year	1 Year
Residential	Lifetime	3 Years	1 Year	1 Year

*Wear Items include items such as grips, end caps, and toe cage straps.

NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER

1. The product registration must be completed. Please visit us at www.spiritfitness.ca/warranty under the Support tab to register online.
2. Proper use of the fitness equipment in accordance with the instructions provided in this manual.
3. Expenses for making the fitness equipment accessible for servicing, including any item that was not part of the fitness equipment at the time it was shipped from the factory.
4. Damages to the fitness equipment finish during shipping, installation or following installation.
5. Routine maintenance of this unit as specified in this manual.


EXCLUSIONS

This warranty does not cover the following:

1. CONSEQUENTIAL, COLLATERAL, OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN OR ANY IMPLIED WARRANTY.
Note: Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.
2. Service call reimbursement to the consumer. Service call reimbursement to the dealer that does not involve malfunction or defects in workmanship or material, for units that are beyond the warranty period, for units that are beyond the service call reimbursement period, for fitness equipment not requiring component replacement, or fitness equipment not in non-dues paying facility or household use.
3. Damages caused by services performed by persons other than authorized Spirit Fitness service companies; use of parts other than original Spirit Fitness parts; or external causes such as corrosion, discoloration of paint or plastic, alterations, modifications, abuse, misuse, accident, improper maintenance, inadequate power supply, or acts of God.
4. Products with original serial numbers that have been removed or altered.
5. Products that have been: sold, transferred, bartered, or given to a third party.
6. Products that do not have a warranty registration card on file at Spirit Fitness. Spirit Fitness reserves the right to request proof of purchase if no warranty record exists for the product.
7. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
8. Product used in prisons and correctional facilities
9. Warranties outside of the United States may vary. Please contact your local dealer for details.

CIC850 Exploded Drawing

CIC850



CIC850 PARTS LIST

No.	DESCRIPTION	QTY	No.	DESCRIPTION	QTY
1	Frame	1	21	Brake knob-cover	2
2	Outer circle tube assembly	1	22	Flat cross head screw (UCP)M4*P0.7*10L	3
3	Front stabilizer assembly	1	23	Knob bolt block	2
4	Transportation wheel	2	24	Pop pin knob(short)	1
5	Flat washer SUS304 M8(D19*d8.5*1.0t)	8	25	Flat cross head screw SUS304 M3*P0.5*6L	6
6	Nylon nut SUS304 M8*P1.25	2	26	Flat cross head screw SUS304 M4*P0.7*8L	11
7	Hex screw M8*1.25*45L	2	27	Flat cross head screw M5*P0.8*8L	9
8	Hex nut ϕ 3/8"*16T*8t	4	28	Spring Washer SW5*1.0t	12
9	Leveler foot	4	29	Saddle	1
10	Rear stabilizer assembly	1	30	Handlebar	1
11	Seat slider welding assembly	1	31	Adjustment handlebar block(up)	1
12	Seat post assembly	1	32	Up sweat guard(front) (wider)	1
13	Seat adjustment taut block	1	33	Up sweat guard(back) (wider)	1
14	Seat post panel	1	34	Handlebar adjustment taut block	1
15	Up sweat guard(back)	1	35	Pop pin knob(long)	1
16	Up sweat guard(front)	1	36	Flat hex screw SUS304 M8*P1.25*25L	2
17	Down sweat guard(back)	1	37	Handlebar Post assembly	1
18	Down sweat guard(front)	1	38	Down sweat guard(front) (wider)	1
19	Adjustable knob	2	39	Down sweat guard(back) (wider)	1
20	Konb screw (UCP) ϕ 9*27.5L	2	40	Handlebar post panel	1

No.	DESCRIPTION	QTY
41	Flat cross head screw SUS304 M8*P1.25*12L	2
42	Flywheel set	1
43	Aluminum Ring	1
44	Flywheel AXIS	1
45	Flat cross head screw SUS304 M5*P0.8*16L	6
46	Flat cross head screw M8*P1.25*10L	8
47	Permanent magnet	1
48	Sprocket / pulley	1
49	Right crank	1
50	Left crank	1
51	Bottom bracket set	1
52	Crank fix screw	2
53	Small sprocket / pulley	1
54	Bearing block (left)	1
55	Bearing block (right)	1
56	Bearing 6004-2RS-C2(NBK)	2
57	Flat cross head screw SUS304 M6*P1.0*12L	6
58	Flat washer UCP D24*d8.5*1.5t	1
59	Belt 5PK 1360L	1
60	Idler pulley arm assembly	1

No.	DESCRIPTION	QTY
61	Bearing-6203ZZ	2
62	C type clip	1
63	Idler pully adjust screw	1
64	Idler pully positioning nut	1
65	Flat cross head screw SUS304 M8*P1.25*55L	4
66	Flat washer M8(D16*d8.2*1.0t)	3
67	Idler pully casing	1
68	Flywheel Fixed sheet casing A	1
69	Flywheel Fixed sheet Positioning nut	1
70	Sensor board fixing piece	1
71	Permanent magnet	6
72	Bearing-LF-1910ZZ	3
73	Brake block (right)	1
74	Brake block (left)	1
75	Brake gasket assembly	1
76	Flat cross head screw SUS304 M4*P0.7*40L	2
77	Nylon nut SUS304 M4*P0.7	2
78	Brake line Turntable	1
79	Brake block axis	1
80	Brake block axis Lining	1

No.	DESCRIPTION	QTY	No.	DESCRIPTION	QTY
81	Brake Spring	1	101	Square plastic bushing	1
82	Brake line	1	102	Flat washer SUS304 M8(D16*d8.1*1.6t)	1
83	PE Wahser	1	103	Flat cross head screw SUS304 M6*P1.0*20L	2
84	Nylon nut SUS304 M8*P2.0	1	104	Star-type pop pin knob	2
85	Slider block	1	105	Water bottle holder	1
86	Nylon nut SUS304 M5*P0.8	1	106	Tablet Holder	1
87	Fixed pulley	1	107	Fixed base assembly	1
88	Nylon bushing (black)	2	108	L type knob	1
89	Handbrake shaft pin L	1	109	Console bracket	1
90	E type circlip $\phi 5$	1	110-1	Console DT-3268T	1
91	E type circlip $\phi 3$	2	110-2	Transmitter	1
92	Swing arm assembly	1	110-3	Retaining bracket	1
93	Nylon fixed pulley	1	110-4	Screw M5 x 15L	1
94	Handbrake shaft pin B	2	111	Flat washer SUS304 M6(D16*d6.5*1.0t)	2
95	Extension spring	1	112	Bushing (seat post/handlebar)	2
96	Brake Knob (WT-100)	1	113	Left dumbbell Holder	1
97	Brake knob up cover	1	114	Right dumbbell Holder	1
98	Brake cover (CP)S15C 31.8*14L	1	115	Outside plate fixing part backing plate	1
99	Brake rod SUS304 D10*154.5L	1	116	Outside plate fixing	1
100	Compression spring	1	117	Left chain guard A	1

dyaco

Please visit us online for information about our other brands and products manufactured and distributed by Dyaco Canada Inc.

SPIRIT

spiritfitness.ca

SOLE
FITNESS

solefitness.ca

X XTERRA
FITNESS

xterrafitness.ca

EVERLAST

dyaco.ca/everlast.html

UFC

dyaco.ca/UFC/UFC-home.html

Cikada

cikada.ca

agio.
life begins
outdoors

agiocanada.ca

**TRAINOR
SPORTS**

trainorsports.ca

For more information, please contact Dyaco Canada Inc.

T: 1-888-707-1880 | 5955 Don Murie St., Niagara Falls, Ontario L2G 0A9 | sales@dyaco.ca

Dyaco Canada Inc. dyaco.ca



1.888.707.1880
sales@dyaco.ca
www.spiritfitness.ca




Dyaco Canada Inc.
5955 Don Murie St.
Niagara Falls, ON
L2G0A9 Canada



CIC850 Owners Manual
© 2020 All Rights Reserved



Model No.16207478500



Cycle exerciceur de conditionnement physique CIC850

Guide d'utilisation




TABLE DES MATIÈRES

5	Enregistrement du produit
6	Renseignements importants en matière de sécurité
7	Renseignements importants en matière de fonctionnement
9	Assemblage du modèle CIC850
21	Opération de la console
31	Guide de dépannage
38	Entretien général
39	Garantie limitée du fabricant
41	Plan détaillé
42	Liste des pièces

Merci d'avoir acheté notre produit. Gardez ces instructions pour consultations ultérieures. N'effectuez ou n'essayez pas d'effectuer de changements, d'ajustements, de réparations ou d'entretien qui ne sont pas décrits dans ce guide.



Félicitation pour vous être procuré le nouveau cycle exerciceur d'intérieur et bienvenu(e) dans la famille Spirit Fitness!

Merci d'avoir acheté ce cycle exerciceur d'intérieur de qualité de Spirit Fitness. Votre nouveau cycle exerciceur d'intérieur a été fabriqué par l'un des meilleurs fabricants mondiaux de produits de conditionnement et est accompagné de l'une des meilleures garanties sur le marché. Par l'entremise de votre détaillant, Spirit Fitness fera tout en son possible pour que votre expérience, en tant que propriétaire, soit des plus satisfaisantes au cours des prochaines années. Si vous n'avez pas acheté votre cycle exerciceur directement de Spirit Fitness, le détaillant local où vous avez fait votre achat répondra à tous vos besoins en matière de garantie et de service. Sa responsabilité est de vous offrir les connaissances techniques et un service personnalisé pour que votre expérience soit plus informée et que les problèmes soient plus faciles à résoudre.

Prenez quelques minutes pour noter le nom du détaillant, son numéro de téléphone et la date d'achat ci-dessous pour faciliter toute communication ultérieure. Nous apprécions votre support et nous nous souviendrons toujours que vous êtes la raison d'être de notre entreprise.

Votre détaillant dans le domaine de la santé,
Spirit Fitness

Nom du détaillant _____


Numéro de téléphone du détaillant _____

Date d'achat _____

ENREGISTREZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE

Veillez enregistrer le numéro de série de ce produit de conditionnement dans l'espace ci-dessous.

Endroit du numéro de série



Numéro de série: _____

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

L'enregistrement du produit doit être complété. Veuillez nous rendre visite à www.spiritfitness.ca/warranty sous l'onglet assistance pour vous inscrire en ligne.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE!


- Utilisez cet appareil uniquement tel que décrit dans ce guide. N'essayez pas de pédaler rapidement jusqu'à ce que vous ayez utilisé le cycle exerciceur pendant quelque temps et que vous l'avez utilisé confortablement à basse vitesse.
- Le cycle exerciceur n'est pas équipé d'un système de volant; ce qui signifie que lorsque le volant est en mouvement, les pédales sont aussi en mouvement. N'essayez pas d'arrêter l'appareil en appliquant de la pression à reculons lorsque les pédales tournent pour éviter des blessures aux genoux. N'essayez pas non plus d'enlever les pieds des pédales lorsqu'elles sont en mouvement.
- Attendez que le volant s'arrête de lui-même avant de descendre du cycle exerciceur. Si vous voulez arrêter le volant, appuyez sur le bouton de résistance / frein.
- Des blessures graves ou même la mort peuvent s'ensuivre si vous vous surmenez pendant le conditionnement. Consultez un médecin ou un instructeur qualifié en matière de conditionnement pour développer un programme d'exercices approprié à votre niveau de forme physique.
- N'essayez pas de tourner le bras de la manivelle manuellement. Ne touchez pas à aucun mécanisme d'entraînement en mouvement pour éviter de vous blesser.
- À domicile, éloignez les enfants du cycle exerciceur lorsqu'il n'est pas utilisé. Éloignez les enfants et les animaux domestiques de l'appareil lorsqu'il est utilisé.
- N'essayez pas d'effectuer des appuis sur les triceps en utilisant les guidons.
- N'échappez pas ou n'insérez pas d'objets dans les ouvertures du cycle
- Utilisez le cycle exerciceur seulement sur une surface stable et de niveau.
- Suivez les renseignements concernant l'appareil en matière de sécurité, incluant le positionnement approprié de la selle, des guidons et des pédales. N'essayez pas de monter la potence des guidons ou la tige de la selle au-dessus du niveau MAX.
- Pour un fonctionnement sécuritaire, laissez au moins 1 pied (30 cm) d'espace libre de chaque côté de l'appareil et 2 pieds (60 cm) d'espace libre à l'arrière de l'appareil.
- Inspectez régulièrement le cycle exerciceur pour dépister les dommages et l'usure. Les composantes défectueuses doivent être remplacées immédiatement; n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce qu'il soit réparé.
- Cet équipement n'a pas été conçu pour les personnes éprouvant des difficultés physiques, sensorielles ou mentales, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires. Elles ne devraient pas utiliser cet équipement à moins qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions, par une personne responsable de leur sécurité, sur la façon de l'utiliser. Éloignez les enfants âgés de moins de 13 ans du cycle exerciceur.

- Si vous ne suivez pas toutes les lignes directrices, vous pouvez compromettre l'efficacité du conditionnement, vous blesser ou blesser d'autres personnes et réduire la durée de vie de l'appareil.

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS ET PENSEZ SÉCURITÉ!

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE FONCTIONNEMENT


N'exposez **JAMAIS** ce cycle exerciceur à la pluie ou à l'humidité. Ce produit n'est PAS conçu pour être utilisé à l'extérieur, près d'une piscine ou d'une cuve thermique, ou dans tout autre milieu où l'humidité est élevée. L'évaluation environnementale maximale a une portée de 40 à 120 degrés Fahrenheit, 95 % d'humidité sans condensation (aucune formation de vapeur d'eau sur les surfaces).




PRÉASSEMBLAGE DU MODÈLE **CIC850**



Cadre Principal




Stabilisateur Avant



Stabilisateur Arrière




Bouton de la tige de réglage



Porte-bouteille



Assemblage de la potence des guidons



Guidon



Pédales



Support de la tablette



Console



Support pour haltères



Support de la console


OUTILS D'ASSEMBLAGE INCLUS :

- Clé allen A, 4 mm
- Clé allen B, 5 mm
- lé combinée C, 13/17 mm
- Clé D, M22
- Clé Allen 2mm E

PIÈCES INCLUSES :

- Cadre principal (1 pièce)
- Stabilisateur avant (1 pièce)
- Stabilisateur arrière (1 pièce)
- Bouton d'ajustement des guidons (1 pièce)
- Porte-bouteille (1 pièce)
- Potence des guidons (1 pièce)
- Guidons (1 pièce)
- Pédales (2 pièces)
- Sac des ferrures (1 pièce)
- Support de la tablette (1 pièce)
- Console (1 pièce)
- Support des haltères (1 pièce)
- Support de la console (1 pièce)

ÉTAPE 1 - MODÈLE *CIC850*




FERRURES DE L'ÉTAPE 1

PIÈCES	TYPE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
65	VIS	M8 x1.25 x 55L	2
5	RONDELLE ORDINAIRE	M8	2

1. Prenez les ferrures de l'étape 1.
2. Placez le stabilisateur avant (3) sur le support du cadre tel qu'illustré dans la figure. Assurez-vous que les roues de déplacement sont orientées vers le haut et en direction du devant du cycle exerciseur.
3. Attachez le stabilisateur avec deux vis à tête hexagonale (65) et deux rondelles ordinaires (5). Ne serrez pas trop pour ne pas déformer le stabilisateur.
4. Assurez-vous que les pattes de avec les écrous sont vissées complètement dans le stabilisateur.


ÉTAPE 2 - MODÈLE **CIC850**



FERRURES DE L'ÉTAPE 2			
PIÈCES	TYPE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
65	VIS	M8 x1.25 x 55L	2
5	RONDELLE ORDINAIRE	M8	2

1. Prenez les ferrures de l'étape 2.
2. Placez le stabilisateur arrière (10) sur le support du cadre tel qu'illustré dans la figure.
3. Attachez le stabilisateur avec deux vis à tête hexagonale (65) et deux rondelles ordinaires (5). Ne serrez pas trop pour ne pas déformer le stabilisateur.

ÉTAPE 3 - MODÈLE *CIC850*




FERRURES DE L'ÉTAPE 3

PIÈCES	TYPE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
104	BOUTON	TIGE DE RÉGLAGE	1

1. Enlevez la tige de réglage en forme d'étoile (104) de la boîte de composants, insérez-la et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer fermement dans le cadre à l'aide de la clé (D).

ÉTAPE 4 - MODÈLE **CIC850**






FERRURES DE L'ÉTAPE 4			
PIÈCES	TYPE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
110-1	CONSOLE	DT-3268F	1
109	SUPPORT DE LA CONSOLE	/	1
110-4	VIS	M5 X 1,5L	1
30	GUIDONS	/	1
105	PORTE-BOUTEILLE	NOIR	1
106	SUPPORT DE LA TABLETTE	NOIR	1
103	VIS	M6 X P1,0 X 20L	2
111	RONDELLE ORDINAIRE	M6 (D16 X D6,5 X 1,0T)	2

1. Prenez les ferrures de l'étape 4. Les guidons doivent être attachés pour le processus d'assemblage.
- 2.1 Enlevez le couvercle des piles situé derrière la console (110-1). La vis pour fixer le couvercle de la batterie se trouve à l'intérieur du compartiment. Insérez deux piles AAA dans le compartiment des piles et réinstallez le couvercle des piles. Lorsque la tension fonctionnelle est basse, l'indicateur « *Low battery* » apparaît dans l'affichage de la console.
- 2.2 Placez le support de la console (109) derrière la console et serrez-le avec une vis (110-4) à partir du boîtier de la console. Serrez-les à l'aide de la clé combinée (C).
3. Placez le support de la console (109) sur les guidons (30) en vous assurant d'aligner les trous de vis du support avec les trous de vis des guidons. Alignez les trous de vis du porte-bouteille (105) avec le support de la tablette (106), le support de la console (109) et les guidons. Serrez-les avec deux vis (103) et deux rondelles ordinaires (111) à l'aide de la clé allen (A).

REMARQUE : inversez les étapes d'assemblage de l'ÉTAPE QUATRE lors du remplacement de la batterie de la console.


ÉTAPE 5 - MODÈLE **CIC850**



FERRURES DE L'ÉTAPE 5			
PIÈCES	TYPE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
35	GOUPILLE DE SÛRETÉ	/	1
37	POTENCE DES GUIDONS	/	1
27	VIS	M5 x P0,8 x 8L	6
28	RONDELLES À RESSORT	SW5 x 1,0t	6
113	SUPPORT D'HALTÈRE GAUCHE	/	1
114	LE SUPPORT D'HALTÈRE DROIT	/	1

1. Prenez les ferrures de l'étape 5.
2. Tirez la goupille de sûreté vers l'extérieur (35) et glissez les guidons dans la potence des guidons (37).
3. Installez l'assemblage des guidons dans le tube du cadre et serrez-les fermement avec la tige de réglage en forme d'étoile.
4. Retirez les 3 vis (27) avec 3 rondelles à ressort (28) de l'ensemble de glissière de siège. Fixez le support d'haltère gauche (113) à la glissière du siège et fixez fermement avec 3 vis (27) et 3 rondelles à ressort (28) à l'aide de la clé (C).
5. Répétez l'opération pour le support d'haltère droit (114).

ÉTAPE 6 - MODÈLE **CIC850**




FERRURES DE L'ÉTAPE 6

PIÈCES	TYPE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
136R/L	PÉDALE	TJD-304	1


1. Enlevez les pédales de la boîte de composantes.
2. Regardez à l'extrémité de l'essieu des pédales et notez que chaque pédale est identifiée avec un R ou un L pour indiquer le côté où chacune doit être vissée.
3. Placez la pédale avec un R sur le côté droit de la manivelle (côté du garde-chaîne). Vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-la fermement. Si possible, appliquez un peu de graisse aux filets avant de la visser dans le bras de la manivelle.
4. Placez la pédale avec un L sur le côté gauche de la manivelle. Vissez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et serrez-la fermement. Si possible, appliquez un peu de graisse aux filets avant de la visser dans le bras de la manivelle.

ÉTAPE 7 - MODÈLE *CIC850*




FERRURES DE L'ÉTAPE 7			
PIÈCES	TYPE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
119	VIS		1

1. Desserrez la **VIS (119)** à l'aide de la **Clé (C)**. Retirez le **PETIT COUVERCLE DE PROTECTION DE CHAÎNE (118)**.
2. Insérez les piles. Replacez le **PETIT COUVERCLE DE PROTECTION DE CHAÎNE (118)** et fixez-le avec la **VIS**.




ÉTAPE 8 - MODÈLE **CIC850**



MATÉRIEL POUR L'ÉTAPE 8			
PARTIE	TYPE	DESCRIPTION	QTÉ
96	BOUTON DE FREIN		1
97	COUVERCLE SUPÉRIEUR DU BOUTON DE FREIN		1
138	VIS		3


1. Desserrer les VIS (138) à l'aide de la clé (E).
2. Retirer le COUVERCLE SUPÉRIEUR DU BOUTON DE FREIN (97) avec les doigts et l'extraire. Insérer 2 piles AAA dans le COUVERCLE SUPÉRIEUR DU BOUTON DE FREIN (97).
3. Replacer le COUVERCLE SUPÉRIEUR DU BOUTON DE FREIN (97) dans le BOUTON DE FREIN (96) en faisant attention à la direction à ne pas installer à l'envers. Insérez le point saillant A dans le point encastré B. Fixez les VIS (138) à l'aide de la clé (E). Une fois les piles installées, la tension intelligente clignotera en bleu.



4. Après l'installation des piles, il peut y avoir un décalage entre les données de niveau sur la console et la tension intelligente. Veuillez tourner la tension intelligente à la résistance la plus faible NIVEAU (LEVEL), puis sur la résistance la plus forte NIVEAU (LEVEL). Après avoir répété cette action deux fois, les données de niveau correspondront à celles de la tension intelligente. Étalonnage terminé !


Bouton de tension

Installez le bouton de tension sur votre vélo à pédales. Une fois l'installation terminée, les étapes suivantes doivent être suivies afin d'obtenir une mesure correcte de votre niveau de résistance.



Mise en place des étapes

1. En mode d'économie d'énergie (mode veille) et sans connexion, l'utilisateur doit appuyer sur n'importe quel bouton pour réveiller la console à chaque fois qu'il commence à l'utiliser, le symbole LEVEL sur l'écran de la console commencera à clignoter, prêt à se connecter à la tension intelligente, puis toucher pour réveiller la tension intelligente (ne pas tourner rapidement directement), la tension intelligente clignotera en lumière bleue, indiquant qu'elle s'est réveillée, s'il n'y a pas de lumière bleue clignotante, veuillez toucher la tension intelligente dans une zone étendue, la tension intelligente est déjà connectée à la console lorsque le voyant bleu clignote, lorsque le symbole LEVEL sur la console cesse de clignoter, cela signifie que la connexion est réussie et que vous pouvez commencer à utiliser l'appareil.



2. Une lumière bleue s'allume lorsque le bouton de tension est touché et qu'il fonctionne correctement. La lumière bleue s'éteint lorsqu'il n'est pas touché.

Durée de vie de la batterie

1. Bouton de tension - 2*AAA batterie serait 450HR Console - 40HR avec le rétro-éclairage et 2200HR si vous supprimez la fonction de rétroéclairage. RPM - 1200HR
2. Une lumière rouge clignote sur le bouton de tension pour rappeler que la batterie sera bientôt déchargée.

RÉGLAGE DES SANGLES DE PÉDALE

Placez vos pieds entre la surface en aluminium de la pédale et la sangle de pied en nylon qui enveloppe autour de. Pour ajuster l'ajustement, tirez l'extrémité de la sangle réglable vers le bas pour serrer, ou tirez la sangle vers le haut desserrer.


UTILISATION DES PÉDALES À CLIP SPD

Engagez les pédales clip-in en plaçant le clip-in entre les fixations tout en appuyant vers le bas. Désengager par en tournant le talon vers l'extérieur du vélo d'exercice. La tension de la reliure est réglable et doit être réglée de manière que le clip-in et la chaussure ne se désengagent pas lors du pédalage. Utilisez une clé Allen pour tourner le réglage de la tension vis, dans le sens horaire pour augmenter la tension de reliure, dans le sens antihoraire pour diminuer la tension de reliure.





CIC850 OPÉRATION DE LA CONSOLE



Graphique de la barre de cadence : 0 - 199 tr/min

RPM: 0 - 199RPM

VITESSE : 0 - 99 KM/H

POULS : 30 - 240 BPM

TEMPS : Compte à rebours Plage 1 - 99 minutes

Comptage progressif Plage 00:01 - 99:59

NIVEAU: 1-100

Protocole : BLE4.0

TIME

Le temps est la durée (min. / sec.) Le temps comptera progressivement ou à rebours pendant le pédalage de l'utilisateur.

Lorsque le pédalage s'est arrêté, le temps s'arrêtera de compter ou décompter après 3 secondes.

NIVEAU

Le niveau est une approximation du réglage de la tension qui se relâche ou se resserre pendant l'entraînement. Il est mesuré par la tension intelligente sans fil. La fonction de niveau n'apparaît que si l'appareil est couplé à un système de tension intelligent.

CADENCE & VITESSE

La cadence est la mesure de la vitesse à laquelle les manivelles tournent en RPM. La vitesse approximative du vélo peut également être affichée (MPH/KPH) dans la section. En plus du MPH/KPH, la CADENCE affichera également un graphique à barres qui permet au cycliste de suivre la cadence approximative qui a été achevée. La cadence ou la vitesse moyenne s'affichera automatiquement après l'arrêt de pédaler pendant 3 secondes.

DISTANCE

La distance est la mesure de la distance approximative parcourue sur le vélo. Cette distance est basée sur l'utilisateur conduisant un vélo avec des pneus de la même taille que le volant du vélo.

KCAL

Kcal est l'approximation des calories brûlées pendant votre entraînement. Les calories sont calculées par la mesure de la fréquence cardiaque instantanée, l'âge et le poids du cycliste.


FRÉQUENCE CARDIAQUE (s'applique uniquement aux modèles en vedette FC)

Il s'agit de l'approximation de la fréquence cardiaque détectée par la ceinture thoracique pendant l'entraînement. La fréquence cardiaque moyenne s'affichera automatiquement après 3 secondes si la console ne peut pas détecter la fréquence cardiaque actuelle.

DÉMARRAGE RAPIDE

En mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche Page amènera la CONSOLE à l'état actif « Démarrage RAPIDE ».

Mode économie d'énergie Mode de démarrage rapide



SÉLECTION DE MODE

Appuyez sur la touche « MODE » pour sélectionner l'affichage TIME, DIST, KCAL.



RÉINITIALISATION DE TOUTES LES VALEURS MESURÉES

Pour effacer toutes les valeurs mesurées, maintenez enfoncée la touche Page sous le mode TIME pendant 3 secondes.

Toutes les valeurs mesurées pour AVG SPEED, AVG PULSE, TIME, DIST, KCAL seront remises à zéro.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

La MINUTERIE affiche le temps d'exercice et d'entraînement des utilisateurs. Réglez le compte à rebours en maintenant la touche "Page" enfoncé pendant 3 secondes. Appuyez à nouveau sur « Page » pour continuer. Maintenant, appuyez sur le bouton "Mode" jusqu'à ce que le temps souhaité s'affiche. Si l'utilisateur ne règle pas le TEMPS DE COMPTE À REBOURS, le TEMPS comptera de 00:00 à 99:59.

Si l'utilisateur a préalablement réglé le TEMPS DE COMPTE À REBOURS, le TEMPS comptera à rebours jusqu'à zéro avec un affichage clignotant et alarme automatiquement du compte à rebours au compte progressif à partir de 00:01. L'utilisateur peut entrer dans le réglage de la minuterie de par le mode VITESSE ou DISTANCE en appuyant sur la touche « SET » et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes.


CHANGEMENT ENTRE MÉTRIQUE ET IMPÉRIAL

Maintenez le bouton PAGE enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage commence à clignoter avec TIME affiché. Appuyer sur le bouton PAGE pour sélectionner KG ou LB (métrique ou impérial). Appuyez sur MODE pour confirmer votre sélection.

ZONES CIBLES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

Sous DIST ou KCAL, maintenez la touche Page pendant 3 secondes pour accéder aux paramètres. Appuyez sur MODE pour aller jusqu'à l'icône de fréquence cardiaque, puis appuyez sur Page pour accéder à la fenêtre de zone cible de fréquence cardiaque.

Appuyez sur la touche MODE pour augmenter la limite maximale de fréquence cardiaque. Après avoir réglé la fréquence cardiaque maximale, appuyez sur la touche Page pour régler la fréquence cardiaque minimale.



PERSONAL DATA SETTINGS

Des données personnelles précises rendront vos calories brûlées plus précises. Sous KCAL ou DISTANCE MODE, maintenez la touche Page pendant 3 secondes pour entrer dans le réglage, appuyez continuellement sur la touche 'MODE' pour accéder aux fenêtres de fréquence cardiaque.

1. Appuyez sur la touche Page pour sélectionner le sexe, soit : Homme / Femme
2. Appuyez sur la touche Page pour accéder au réglage de l'unité de poids. Appuyez sur la touche Mode pour sélectionner le poids, soit : Kg. / Lb.

Remarque: ce changement d'unités métriques en unités impériales affectera les unités d'affichage : MPH/KPH, Lb/KG et ML/KM.

3. Appuyez sur la touche Page, cela ira au réglage du poids. Appuyez sur la touche Mode pour augmenter le poids de 0,5 kg. ou 0.5Lb.

APPARIEMENT BLUETOOTH

1. Appuyez sur la touche du téléphone intelligent sur la console.
2. Sur votre téléphone, ouvrez l'application souhaitée et recherchez les appareils à coupler.
3. Sélectionnez la console de vélo une fois qu'elle s'affiche sur votre appareil. L'application et la console de vélo devraient maintenant être jumelé.

CONNEXION À ZWIFT

1. Connectez-vous à Zwift.



2. Sélectionnez la source d'alimentation et la cadence, le système vous invitera à sélectionner la machine.



3.



4. Sélectionnez le trajet pour commencer




5. Profitez de la balade!

CONNEXION À KINOMAP

1. Sélectionnez "Plus" dans le coin inférieur droit



2. Sélectionnez la gestion des équipements




3. Sélectionnez « + » dans le coin supérieur droit



4. Sélectionnez le vélo d'exercice




5. Sélectionnez "capteur" tout en bas



6. Sélectionnez la machine que vous souhaitez connecter



7. La machine jumelée avec succès apparaîtra sur cette page



8. Allez à parcourir pour sélectionner une vidéo que vous souhaitez lire.




9. Sélectionnez Démarrer



10. Appuyez sur start sur la console lorsque kinomap vous demande de commencer à pédaler



11. Profitez de la balade!



La console est compatible avec la plupart des applications virtuelles actives disponibles.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Il n'y a pas d'affichage sur la console.

1. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre la console dans le mode Quick Start.
2. Assurez-vous que les piles sont installées correctement dans la console et dans le transmetteur. Si oui, installez des piles fraîches.

Aucun signal de fréquence cardiaque n'apparaît à l'affichage.

1. Assurez-vous que la sangle de poitrine est portée correctement et qu'il y a de l'humidité sous les électrodes de la sangle de poitrine.
2. Relocalisez le cycle exerciceur pour l'éloigner de tout équipement qui pourrait potentiellement interrompre le signal de radiofréquence, tel qu'un lecteur DVD, un téléviseur, etc.

RPM (tours par minute) ou HR (fréquence cardiaque) ne change pas.

1. Appuyez sur le bouton MODE plusieurs fois pour circuler entre les données SPEED (SPD), DISTANCE (DIST), TIME (TIME) et CLOCK (CLK).
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton SET pendant quelques secondes pour annuler les premières données mesurées ou allez dans les paramètres et sortez.

Le numéro de cadence saute dans un niveau élevé ou bas.

1. Séparez les cycles exercices qui peuvent être jumelés avec le même code de console et qui communiquent ensemble, ou effectuez de nouveau les étapes de jumelage avec le cycle exerciceur.
2. Relocalisez le cycle exerciceur ailleurs dans la pièce pour l'éloigner des endroits d'interférence de radiofréquence.

Le signal de la fréquence cardiaque est interrompu ou disparaît.

1. Assurez-vous qu'il y a une distance d'au moins 36 pouces entre les cycles exercices.
2. Vérifiez si votre sangle de poitrine est bien installée et que les électrodes font contact avec that your chest strap is secure and that the la poitrine en tout temps.

TENSION INTELLIGENTE AVEC CONSOLE AUTRES DESCRIPTIONS DE FONCTIONS

1. En mode d'économie d'énergie (mode veille) et sans connexion, l'utilisateur doit appuyer sur n'importe quel bouton pour réveiller la console à chaque fois qu'il commence à l'utiliser, le symbole LEVEL sur l'écran de la console commencera à clignoter, prêt à se connecter à la tension intelligente, puis toucher pour réveiller la tension intelligente (ne pas tourner rapidement directement). La tension intelligente clignotera en bleu, indiquant qu'elle s'est réveillée. S'il n'y a pas de lumière bleue clignotante, touchez la tension intelligente dans une grande zone, la tension intelligente est déjà connectée à la console lorsque la lumière bleue clignote. Lorsque le symbole LEVEL sur la console cesse de clignoter, cela signifie que la connexion est réussie et que vous pouvez commencer à l'utiliser.
2. La tension intelligente utilise le toucher pour se réveiller, et la lumière bleue clignote rapidement pendant 2 secondes lorsqu'elle démarre. Si la tension intelligente n'est pas connectée à d'autres appareils Bluetooth, s'il n'est pas touché ou tourné, il passera en mode veille après 20 secondes.
3. Comme il s'agit d'une structure mécanique, le nombre de niveaux de résistance comportera quelques erreurs. Si vous passez au premier niveau de résistance, le premier niveau de résistance n'est pas affiché, mais le numéro de l'autre niveau sera affiché au premier niveau de résistance, puis le logiciel corrigera automatiquement l'exécution.

INSTALLATION DU CYCLE EXERCISEUR À L'INTÉRIEUR

PATTES DE NIVELLEMENT

Placez le cycle exerciseur sur une surface au niveau, si possible. Si le cycle exerciseur a besoin d'être mis au niveau, tournez les pattes de nivellement dans un sens ou l'autre jusqu'à ce qu'il soit stable et qu'il ne berce pas.

BOUTONS DE RÉGLAGE

Les quatre boutons de réglage fonctionnent de la même façon. Tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les desserrer.

SELLE

L'inclinaison de la selle peut être ajustée pour accommoder tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices. Desserrez le boulon horizontal sous la selle pour ajuster l'inclinaison, puis serrez-le de nouveau.

DÉPLACEMENT


Le cycle exerciseur d'intérieur est équipé de deux roues de déplacement qui s'embrayent lorsque l'arrière du cycle CIC850 est levé.

Prenez le temps d'apprendre comment vous pouvez ajuster le cycle exerciceur à votre corps; vos séances d'exercices seront par le fait même plus plaisantes et plus sécuritaires. Si vous vous exercez sur le cycle exerciceur sans l'ajuster à votre corps, vous ne serez pas confortable et vous augmenterez les risques de blessures.

AJUSTEMENT DE LA POSITION DE LA SELLE


AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE LA SELLE

1. Placez-vous debout à côté du cycle exerciceur et ajustez la hauteur de la selle à la hauteur de la hanche.
2. Tournez les bras de la manivelle jusqu'à ce que les pédales se trouvent dans la position verticale : à 12 heures et à 6 heures.
3. Placez un pied dans la cage de la pédale la plus près du plancher et montez sur le cycle exerciceur. Assurez-vous que la balle du pied se trouve au milieu de la pédale. Votre jambe doit être légèrement fléchie au genou, d'environ 5 degrés.
4. Si la jambe est trop droite ou le pied ne touche pas à la pédale, descendez la selle. Si la jambe est trop fléchie, montez la selle.
5. Descendez du cycle exerciceur. Desserrez le bouton de la tige de la selle et ajustez-la en la montant ou en la descendant, selon vos besoins; serrez ensuite le bouton.
6. Lorsque la selle est à la hauteur appropriée, serrez le bouton sur la tige de la selle.
7. Faites une marque pour indiquer la position finale sur la tige de la selle à titre de référence ultérieure.



AJUSTEMENT DE LA POSITION AVANT/ARRIÈRE DE LA SELLE


1. Assoyez-vous sur le cycle exerciceur en plaçant les bras de la manivelle à 3 heures et à 9 heures. La position avant/arrière de la selle (pour le conditionnement sur un bicycle de randonnée) est idéale lorsque la petite bosse de votre tibia se trouve au-dessus de l'essieu des pédales.
2. Descendez du cycle exerciceur. Desserrez le bouton situé sous la selle et glissez la selle vers l'avant ou vers l'arrière, selon vos besoins; serrez ensuite le bouton.



AJUSTEMENT DES GUIDONS

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DES GUIDONS

1. La hauteur des guidons est une question de préférence. Commencez avec des guidons qui sont à la même hauteur que la selle. Si vous montez les guidons, vous vous exercerez dans une position plus verticale; si vous les descendez, vous vous exercerez dans une position plus horizontale. À vous de choisir!
2. Montez ou descendez les guidons en desserrant le bouton sur la potence des guidons et ajustez-les à la hauteur désirée; serrez ensuite le bouton pour stabiliser la potence des guidons. Faites une marque pour indiquer la position finale sur la potence des guidons à titre de référence ultérieure.




AJUSTEMENT DES GUIDONS DANS LA POSITION AVANT/ARRIÈRE

1. Desserrez le bouton sous les guidons et glissez-les vers l'avant ou vers l'arrière à la position désirée. Une position avant/arrière convenable doit vous permettre de prendre les guidons confortablement en fléchissant légèrement les coudes.
2. Serrez ensuite le bouton pour stabiliser l'assemblage des guidons.


AJUSTEMENT DE LA RÉSISTANCE

Vous pouvez ajuster facilement la résistance en tout temps lorsque vous pédalez pour réduire ou augmenter l'intensité de la séance d'exercices. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre (+) pour augmenter la résistance et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (-) pour réduire la résistance.



FREIN D'URGENCE

En cas d'urgence ou avant de descendre du cycle exerciseur, appuyez directement sur le bouton DOWN de la résistance pour arrêter le volant et les pédales de tourner.



AJUSTEMENT DES COURROIES DES PÉDALES

Placez la balle du pied dans le cale-pied jusqu'à ce que le devant de la chaussure soit bien inséré dans la cage. Serrez ensuite la courroie du cale-pied autour de votre chaussure en tirant la courroie vers le haut jusqu'à ce que le cale-pied soit bien serré autour de la chaussure.


AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA COURROIE

La tension de la courroie a été réglée préalable à l'expédition. Elle ne devrait pas être ajustée avant d'utiliser le cycle exerciseur. Cependant, vous devrez peut-être l'ajuster un peu plus tard.

NOTE: Assurez-vous d'ajuster les deux côtés également en augmentant ou en réduisant la tension de la courroie pour garder le volant aligné avec le cadre.

POUR AUGMENTER LA TENSION DE LA COURROIE

1. Enlevez le couvercle des deux gardes (dessus) (122) situé sur le dessus des gardes (121). Retirez les cache-vis, enlevez les quatre vis (125) et les deux vis (126). Enlevez le dessus des gardes (121).
2. Enlevez les sept vis (125) et le garde droit (120).
3. Desserrez les deux vis hexagonales (134) à l'aide de la clé allen (B) en faisant deux tours complets dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Ajuster la vis (63) à l'aide de la clé allen (B). Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour desserrer la courroie et dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer. Ajustez la courroie. Serrez ensuite les deux vis hexagonales (134) dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Faites tourner la manivelle pour vérifier si la courroie tourne doucement. Vous pouvez aussi essayer de pédaler sur le cycle exerciseur pour vérifier la tension de la courroie. S'il y a un problème, répétez l'étape 4 pour ajuster correctement la tension de la courroie.
6. Réinstallez le garde droit (120) et serrez les vis (125) de nouveau. Remplacez le dessus du garde (121) et serrez de nouveau les quatre vis (125) et les deux vis (126).



ENTRETIEN GÉNÉRAL

1. Essuyez tous les endroits où se trouve de la sueur avec un chiffon humide après chaque séance d'exercices.
2. Si vous entendez un grincement ou si un frottement se produit, ceci dépend probablement de deux choses :
 - a. Les ferrures n'ont pas été serrés suffisamment au cours de l'assemblage. Tous les boulons qui ont été installés au cours de l'assemblage doivent être serrés autant que possible. Utilisez une clé plus grosse que celles fournies avec le sac de ferrures s'il y a lieu. C'est très important puisque 90 % des appels faits au Service à la clientèle se rapportent à des bruits causés par des ferrures qui ne sont pas suffisamment serrées.
 - b. L'écrou du bras de la manivelle doit être serré.
 - c. Si des grincements ou tout autre bruit qu'on ne devrait pas entendre persistent, vérifiez si le cycle exerciseur est placé au niveau. Deux stabilisateurs se trouvent sous le cycle exerciseur, à l'arrière. Utilisez une clé 14 cm (ou une clé ajustable) pour régler les stabilisateurs.

HORAIRE DE L'ENTRETIEN

Pièce	Action recommandée	Fréquence	Nettoyant
Pédales	Assurez-vous que les pédales sont serrées dans les bras de la manivelle, que toutes les vis sur les pédales sont serrées et que les courroies des pédales ne sont pas effilochées.	Préalable à chaque utilisation	Non applicable
Cadre	Essuyez-le avec un chiffon humide.	Chaque jour	Eau
Volant	Essuyez-le avec un chiffon humide.	Chaque semaine	Eau
Patin du frein	Vérifiez pour dépister l'usure.	Chaque mois	Non applicable

1. N'essayez pas de faire l'entretien des pièces internes des pédales. Si elles sont usées, nous vous recommandons de les remplacer.
2. Si vous utilisez d'autres lubrifiants et solutions de nettoyage que ceux qui sont spécifiés, vous réduirez la performance de votre cycle exerciseur et la durée de vie des pièces concernées.

GARANTIE DU CYCLE EXERCISEUR D'INTÉRIEUR

Dyaco Canada Inc. garantit toutes ses pièces de vélo pour une période de temps indiquée ci-dessous, à compter de la date de la vente au détail, comme déterminé par un reçu de vente. Les responsabilités de Dyaco Canada Inc. comprennent la fourniture de pièces neuves ou reconditionnées, au choix de Dyaco Canada Inc., et le soutien technique à nos concessionnaires indépendants et les organisations de réparation. En l'absence d'un concessionnaire ou d'un organisme de service, ces garanties seront administrées par Dyaco Canada Inc. directement à un consommateur. La garantie période s'applique aux éléments suivants ci-dessous:

Garantie	Cadre	Pièces	La console/ Main d'œuvre	Pièces qui usent*
Commerciale (clubs de santé, YMCA, centres communautaires, installation à profit)	10 ans	3 ans	1 an	1 an
Commerciale (installation sans but lucratif)	15 ans	3 ans	1 an	1 an
Résidentielle	Garantie à vie	3 ans	1 an	1 an

* Les pièces qui usent incluent les poignées, les embouts et les courroies des cale-pieds.

RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR ET DE LA CONSOMMATRICE

1. L'enregistrement du produit doit être complété. Veuillez nous rendre visite à www.spiritfitness.ca/warranty sous l'onglet assistance pour vous inscrire en ligne.
2. Le cycle exerciseur doit être utilisé de façon appropriée conformément aux instructions fournies dans ce guide.
3. Les dépenses encourues pour faire l'entretien du cycle exerciseur, incluant tout item qui ne fait pas partie de l'appareil au moment de son expédition de l'usine.
4. Les dommages au revêtement du cycle exerciseur au cours de l'expédition et de l'installation ou suivant l'installation.
5. L'entretien régulier du cycle exerciseur tel que mentionné dans ce guide.

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas les items suivants :

1. LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, COLLATÉRAUX OU INDIRECTS TELS QUE LES DOMMAGES AUX BIENS OU LES DÉPENSES ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE INTRUSION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE.
Note : Puisque certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou les délimitations des dommages consécutifs ou collatéraux, cette délimitation ou exclusion peut ne pas s'appliquer à vous.
2. Le remboursement au consommateur pour les appels de service. Le remboursement au détaillant pour les appels de service qui n'ont pas rapport au fonctionnement défectueux ou aux défauts dans la main-d'œuvre ou le matériel, pour les appareils qui ne sont plus sur la garantie, pour les appareils qui ont dépassé la période de remboursement pour les appels de service, pour les appareils qui n'ont pas besoin de composantes de rechange ou l'équipement qui n'est pas utilisé dans l'installation sans but lucratif ou dans une résidence.
3. Les dommages causés par l'entretien effectué par les personnes autres que celles autorisées par les compagnies d'entretien de Spirit Fitness; l'usage de pièces autres que les pièces originales de Spirit Fitness; les causes externes telles que la corrosion, la décoloration de la peinture ou du plastique, les altérations, les modifications, l'abus, l'usage inapproprié, l'entretien inapproprié, l'alimentation électrique inappropriée ou les actes de la nature.
4. Les produits avec des numéros de série originaux qui ont été enlevés ou transformés.
5. Les produits qui ont été vendus, transférés, troqués ou donnés à une tierce partie.
6. Les produits dont la carte d'enregistrement de la garantie ne se trouvent pas dans les dossiers de Spirit Fitness. Spirit Fitness se réserve le droit de demander une preuve d'achat si aucun record de garantie existe pour ce produit.
7. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRIMÉES OU IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES DES DÉTAILLANTS ET/OU LE CONDITIONNEMENT DANS UN BUT PARTICULIER.
8. Les produits utilisés dans les prisons et dans les établissements correctionnels.
9. Les garanties à l'extérieur du Canada peuvent varier. Veuillez vérifier avec www.spiritfitness.ca pour la garantie des produits canadiens.

LISTE DES PIÈCES DU MODÈLE CIC850

No.	DESCRIPTION	QTÉ	No.	DESCRIPTION	QTÉ
1	Cadre	1	21	Couvercle du bouton du frein	2
2	Assemblage du tube circulaire extérieur	1	22	Vis plate à empreinte cruciforme (UCP) M4 x P0,7 x 10L	3
3	Assemblage du stabilisateur avant	1	23	Bloc du boulon à bouton	2
4	Roue de déplacement	2	24	Tige de réglage (courte)	1
5	Rondelle ordinaire SUS304 M8 (D19 x d8,5 x 1.0t)	8	25	Vis plate à empreinte cruciforme SUS304 M3 x P0,5 x 6L	6
6	Écrou en nylon SUS304 M8 x P1,25	2	26	Vis plate à empreinte cruciforme SUS304 M4 x P0,7 x 8L	11
7	Vis à tête hexagonale M8 x 1,25 x 45L	2	27	Vis plate à empreinte cruciforme M5 x P0,8 x 8L	9
8	Écrou à tête hexagonale Ø3/8 po x 16T x 8t	4	28	Rondelle à ressort SW5 x 1,0t	12
9	LPatte de nivellement	4	29	Selle	1
10	Assemblage du stabilisateur arrière	1	30	Guidons	1
11	Assemblage soudé du tube coulissant de la selle	1	31	Bloc de réglage des guidons (supérieur)	1
12	Assemblage de la tige de selle	1	32	Pare-sueur supérieur avant (plus large)	1
13	Bloc de réglage de la selle	1	33	Pare-sueur supérieur arrière (plus large)	1
14	Panneau de la tige de selle	1	34	Bloc de réglage des guidons	1
15	Pare-sueur supérieur arrière	1	35	Tige de réglage (longue)	1
16	Pare-sueur supérieur avant	1	36	Vis à tête hexagonale SUS304 M8 x P1,25 x 25L	2
17	Pare-sueur inférieur arrière	1	37	Assemblage de la potence des guidons	1
18	Pare-sueur inférieur avant	1	38	Pare-sueur inférieur avant (plus large)	1
19	bouton réglable	2	39	Pare-sueur inférieur arrière (plus large)	1
20	Bouton de serrage	2	40	Panneau de la potence des guidons	1

No.	DESCRIPTION	QTÉ	No.	DESCRIPTION	QTÉ
41	Vis plate à empreinte cruciforme SUS304M8 x P1,25 x 12L	2	61	Coussinet 6203ZZ	2
42	Ensemble du volant	1	62	Pince en C	1
43	Anneau en aluminium	1	63	Vis de réglage de la poulie libre	1
44	Axe du volant	1	64	Écrou de positionnement de la poulie libre	1
45	Vis plate à empreinte cruciforme SUS304 M5 x P0,8 x 16L	6	65	Vis plate à empreinte cruciforme SUS304 M8 x P1,25 x 55L	4
46	Vis plate à empreinte cruciforme M8 x P1,25 x 10L	8	66	Rondelle ordinaire M8 (D16 x d8,2 x 1,0t)	3
47	Aimant permanent	1	67	Boîtier de la poulie libre	1
48	Pignon / poulie	1	68	Feuille fixe du boîtier A du volant	1
49	Manivelle droite	1	69	Feuille fixe de l'écrou du volant	1
50	Manivelle gauche	1	70	SPièce de fixation du tableau du capteur	1
51	Ensemble du support inférieur	1	71	Aimant permanent	6
52	Vis de fixation de manivelle	2	72	Coussinet LF-1910ZZ	3
53	Petit pignon / poulie	1	73	Patin droit du frein	1
54	Bloc de roulement gauche	1	74	Patin gauche du frein	1
55	Bloc de roulement droit	1	75	Assemblage du joint de frein	1
56	Coussinet 16004ZZ	2	76	Vis plate à empreinte cruciforme SUS304 M4 x P0,7 x 40L	2
57	Vis plate à empreinte cruciforme SUS304 M6 x P1,0 x 12L	6	77	Écrou en nylon SUS304 M4 x P0,7	2
58	Rondelle ordinaire UPC D24 x d8,5 x 5 x 1,5t	1	78	Plaque tournante de la conduite de frein	1
59	Courroie 5PK 1360L	1	79	Axe du patin de frein	1
60	Assemblage du bras de la poulie libre	1	80	Garniture de l'axe du patin de frein	1

No.	DESCRIPTION	QTÉ	No.	DESCRIPTION	QTÉ
81	Ressort du frein	1	101	Bague en plastique carrée	1
82	Conduite du frein	1	102	FlaRondelle ordinaire SUS304 M8 (D16 x d8,1 x 1,6t)	1
83	Rondelle PE	1	103	Vis plate à empreinte cruciforme SUS304 M6 x P1,0 x 20L	2
84	Écrou en nylon SUS304 M8 x P2,0	1	104	Bouton de la tige de réglage en forme d'étoile	2
85	Bloc coulissant	1	105	Porte-bouteille	1
86	Écrou en nylon SUS304 M5 x P0,8	1	106	Support de la tablette	1
87	Poulie fixe	1	107	Assemblage de la base fixe	1
88	Bague noire en nylon	2	108	Bouton de type L	1
89	Goupille L de l'arbre de frein à main	1	109	Support de la console	1
90	Pince circulaire de type E, Ø5	1	110-1	Console DT-3268F	1
91	Pince circulaire de type E, Ø3	2	110-2	émetteur	1
92	Assemblage du bras pivotant	1	110-3	support de retenue	1
93	Poulie fixe en nylon	1	110-4	Vis M5 x 15L	1
94	Goupille B de l'arbre de frein à main	2	111	Rondelle ordinaire SUS304 M6 (D16 x d6,5 x 1,0t)	2
95	Ressort d'extension	1	112	Bague (tige de selle / guidons)	2
96	Bouton du frein	1	113	Support gauche pour haltères	1
97	Couvercle supérieur du bouton du frein	1	114	Support droit pour haltères	1
98	Couvercle du bouton du frein	1	115	Platine de la plaque extérieure de fixation	1
99	Tige du frein	1	116	Plaque de fixation extérieure	1
100	Ressort de compression	1	117	Garde-chaîne gauche A	1

dyaco

Pour recevoir plus d'information concernant les autres marques et produits fabriqués et distribués par Dyaco Canada Inc., veuillez visiter en direct.

SPIRIT

spiritfitness.ca

SOLE
FITNESS

solefitness.ca

X XTERRA
FITNESS

xterrafitness.ca

EVERLAST

dyaco.ca/everlast.html

UFC

dyaco.ca/UFC/UFC-home.html

Cikada

cikada.ca

agio.
life begins
outdoors.

agiocanada.ca

**TRAINOR
SPORTS**

trainorsports.ca

Pour plus d'informations, veuillez contacter Dyaco Canada Inc.
T: 1-888-707-1880 | 5955 Don Murie St., Niagara Falls, Ontario L2G 0A9 | sales@dyaco.ca

Dyaco Canada Inc. dyaco.ca



1.888.707.1880
sales@dyaco.ca
www.spiritfitness.ca



Dyaco Canada Inc.
5955 Don Murie St.
Niagara Falls, ON
L2G0A9 Canada

S **SPIRIT**
COMMERCIAL

CIC850 Owners Manual
© 2020 All Rights Reserved